

LE GUIDE DE LA LECTURE NUMÉRIQUE CHEZ PAYOT LIBRAIRE

Emporter partout et en toute simplicité ses livres préférés, comme ses prochaines lectures, grâce à la lecture numérique.

Transport en commun, déplacement professionnel, refuge de montagne ou plage du bout du monde...

La lecture numérique selon Payot Libraire, à découvrir dans ce guide !

12^E ÉDITION :
davantage
d'e-books et des
liseuses nouvelle
génération !



PAYOT

LIBRAIRE

PAYOT.CH, PARTOUT, TOUT LE TEMPS
PAYOT LIBRAIRE, TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS

1. Glossaire

LIVRE NUMÉRIQUE OU E-BOOK

Fichier numérique reproduisant le contenu du livre papier sous divers formats (PDF, ePub, etc.).

Payot Libraire propose un vaste choix de livres numériques en français et en anglais, sur payot.ch, dans l'onglet «Ebooks». Ce choix est en perpétuelle évolution, suivant la mise à disposition par les éditeurs des fonds numérisés.

Un livre numérique peut être disponible en divers formats. Les deux principaux formats sont les suivants :



ePUB

> Format ePub

L'ePub est un format d'édition numérique libre, publié par l'International Digital Publishing Forum.

Il permet des livres électroniques interactifs, dont la taille et la police de caractères s'adaptent à la taille de votre écran.

Le format ePub convient particulièrement à la lecture sur liseuses à encre électronique, comme les gammes Cybook de Bookeen, mais peut également être lu sur ordinateur avec le logiciel Adobe Digital Editions.



> Format PDF

Le format PDF (Portable Document Format) permet des livres électroniques reproduisant en fac-similé les pages du livre source, y compris ses illustrations. Il conserve sa mise en page initiale quel que soit le support sur lequel vous le lisez; une fonction d'agrandissement permet néanmoins de modifier la taille globale d'une page. Ce format est moins adapté à la lecture sur liseuse que le format ePub.

LISEUSE NUMÉRIQUE OU E-READER

Support électronique, de la taille approximative d'un livre de poche, sur lequel il est possible de lire et télécharger des livres numériques. Cet appareil de lecture est doté de la technologie de l'encre électronique (E-Ink), assurant un confort de lecture optimal, sans fatigue, sans reflets, au plus près de la page imprimée. Il dispose d'une grande autonomie, contrairement à un écran rétroéclairé (ordinateur ou tablette, par exemple), la consommation d'énergie étant quasi nulle lorsqu'une page est affichée pour lecture, pour autant que le FrontLight et le WiFi soient désactivés.

Particulièrement adaptée à la lecture de textes, la technologie de l'encre électronique existe actuellement uniquement en noir et blanc : elle n'est donc pas conçue pour les livres illustrés en couleur.

Payot Libraire commercialise des modèles de liseuses de la société Bookeen (voir pages 4 à 9). Vous pouvez toutefois utiliser d'autres modèles de liseuses et acheter vos e-books sur payot.ch. **Attention !** Certaines marques ne le permettent pas.

Sommaire

1. Glossaire	
2. Le b.a.ba du livre numérique	p. 1
3. La librairie numérique Payot	p. 2
4. Le choix de liseuses Payot	p. 4
5. Téléchargement de livre numérique	p. 8

2. Le b.a.ba du livre numérique

LES LIVRES NUMÉRIQUES EN LIBRE ACCÈS

Des livres numériques, dits «libres de droits», c'est-à-dire dont l'auteur (ou le traducteur) est décédé depuis plus de 70 ans, peuvent être téléchargés gratuitement sur de nombreux sites Internet.

LES LIVRES NUMÉRIQUES PROTÉGÉS PAR UNE DRM

La plupart des livres numériques du fonds contemporain sont protégés par une DRM (Digital Rights Management). C'est l'éditeur qui décide de protéger ou non ses contenus. Digital Rights Management signifie «gestion des droits numériques». Aujourd'hui, la DRM Adobe ACS4 autorise la lecture de chaque livre numérique sur six supports de lecture au maximum (liseuses numériques, ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.), ceci afin de protéger les droits d'auteurs d'utilisations abusives.

Comment télécharger ces livres protégés ?

Avant toute chose, il est nécessaire d'installer sur votre ordinateur (Mac ou PC) le logiciel gratuit Adobe Digital Editions qui vous proposera de créer votre identifiant Adobe ID, à l'aide duquel il vous sera possible de télécharger les livres protégés contre la copie au format ePub ou PDF (voir pages 8-9).

Les liseuses de Bookeen, dont les modèles Cybook, sont configurées pour être reconnues par Adobe Digital Editions. Une fois le téléchargement effectué, vous pourrez transférer librement chaque livre numérique sur six supports de lecture au maximum grâce à votre Adobe ID.

Plus de renseignements sur payot.ch, rubrique «Aide pour le téléchargement»

IMPORTANT

Un identifiant Adobe (Adobe ID) est obligatoire pour pouvoir lire vos e-books protégés sur six supports de lecture différents (voir pages 8 et 9) ! **Attention !** Afin de ne pas être limité à une lecture de vos livres sur un seul support, il vous faut introduire votre Adobe ID dès la première ouverture de l'e-book sur votre ordinateur ainsi que sur votre liseuse !



INFO SMARTPHONES ET TABLETTES IOS OU ANDROID

Pour lire sur smartphones et tablettes iOS ou Android les e-books achetés sur payot.ch et protégés par une DRM, il est possible de télécharger une application gratuite appelée «Bluefire Reader».

Attention ! Cette application est gratuite pour le moment, mais nous ne pouvons cependant pas vous garantir qu'elle restera accessible dans les mois qui viennent.

INFO IMPRESSION PAPIER

L'impression papier complète d'un livre numérique sur votre imprimante personnelle ne peut être garantie. Cette fonctionnalité dépend des paramètres de l'éditeur sur ses livres électroniques.

3. La librairie numérique Payot

QUELS LIVRES ?

L'OFFRE NUMÉRIQUE PAYOT LIBRAIRE...

Le nombre d'e-books disponibles évolue régulièrement suivant l'avancée de la numérisation des catalogues des éditeurs. Pour satisfaire vos appétits de lectures numériques en un clic, Payot vous propose actuellement :

- plus de **310'000 titres d'e-books en français**,

des fonds classiques et contemporains comme des nouveautés, téléchargeables facilement ;

- **410'000 titres en anglais**.



OÙ ACHETER LES E-BOOKS ? SUR PAYOT.CH

Le site payot.ch vous permet d'accéder à son large catalogue de livres numériques.

Sous l'onglet «eBooks», spécifiquement dédié à la lecture numérique, où vous retrouverez une arborescence détaillée pour vos recherches thématiques, toute l'actualité du livre numérique, nos coups de cœur et sélections spéciales.

> Paiement et téléchargement

Vous devez effectuer un paiement en ligne par carte de crédit sur payot.ch. Une fois votre paiement validé, un lien de téléchargement est disponible sur la page de confirmation et vous est également envoyé à votre adresse email. En cliquant sur ce lien, vous téléchargez le fichier numérique, que vous pourrez ensuite enregistrer sur votre ordinateur, puis transférer sur votre liseuse via le câble USB fourni avec l'appareil.

ASTUCE

Vous pouvez combiner vos achats sur payot.ch et effectuer simultanément l'achat de livres papier et numériques, en combinant également les moyens de paiement si vous le souhaitez : en ligne obligatoirement pour les e-books, mais sur facture pour les livres papier expédiés par la Poste.

Un large choix
d'e-books chez Payot

FRANÇAIS : 310'000
ANGLAIS : 410'000

Appli Payot

Une application Payot spéciale « Ebooks » pour smartphone permet désormais d'accéder au site quand on veut. Pour lire en toute liberté ! Depuis 2011, Payot Libraire s'est lancé dans les nouveaux modes de lecture proposés par le livre numérique. Découvrez dès aujourd'hui une nouvelle fonction pour vous faciliter la lecture où ...



DEPUIS VOTRE LISEUSE NUMÉRIQUE AVEC ACCÈS WIFI

Une application payot.ch vous permet d'accéder directement à une version adaptée du site Internet de Payot Libraire depuis votre liseuse (Cybook par exemple, voir page 9) et de télécharger vos e-books préférés en Suisse sans passer par votre ordinateur. Rapide et efficace !

Lors de votre première connexion WiFi avec une liseuse Cybook, l'application payot.ch sera automatiquement installée. Vous pourrez toutefois accéder à d'autres sites si vous le souhaitez en utilisant le navigateur Internet de votre liseuse. Les fonctionnalités proposées par l'application payot.ch ont été spécialement développées pour cette liseuse. Elles sont donc limitées par rapport à celles du site payot.ch et sont destinées uniquement à :

- rechercher un titre de livre numérique ;
- découvrir les meilleures ventes, les nouveautés et nos sélections spéciales ;
- consulter l'ensemble des livres numériques disponibles sur payot.ch, classés par thèmes (onglet «Catégories») ;
- commander vos e-books.

Attention ! Il est de la responsabilité de l'utilisateur de sauvegarder ses e-books sur un ordinateur.

> Paiement et téléchargement

Vous devez effectuer un paiement en ligne par carte de crédit depuis votre liseuse. Une fois votre paiement enregistré, cliquez sur le lien vous permettant de télécharger vos livres. Tous les nouveaux fichiers téléchargés sont automatiquement placés dans le dossier Digital Editions de votre liseuse sans passer par votre ordinateur ! (voir page 9)

ASTUCE

Si vous êtes déjà enregistré comme client sur le site payot.ch, vous pourrez utiliser le même profil (onglet «Mon compte») sur votre liseuse. Si vous n'êtes pas enregistré comme client sur payot.ch, vous pourrez créer votre profil depuis l'application payot.ch sur votre liseuse. Ce profil sera également disponible dans la version complète de payot.ch.



DEPUIS VOTRE SMARTPHONE

Une version mobile de payot.ch adaptée pour iOS et Android vous permet également de télécharger vos e-books.



EN MAGASIN SANS CARTE DE CRÉDIT !

Jusqu'alors, l'acquisition d'e-books n'était possible que sur Internet et moyennant un paiement à l'aide d'une carte de crédit. Désormais, vous pouvez acheter vos e-books directement dans les librairies Payot de Suisse romande ! Tout en bénéficiant des conseils de nos libraires, vous pouvez choisir à nos caisses votre mode de paiement.

> Paiement et téléchargement

Adressez-vous à nos libraires pour vos livres numériques, un bon de commande vous sera remis. Dès le paiement effectué en caisse, un lien qui vous permettra de télécharger le fichier numérique vous sera envoyé sur votre adresse email.

LE FORMAT COMPACT, ULTRA-LÉGER,
DES LISEUSES VOUS PERMET D'EMPORTER
PARTOUT AVEC VOUS UNE BIBLIOTHÈQUE
NOMADE DE MILLIERS DE LIVRES !



4. Le choix de liseuses Payot Libraire : une personnalisation de la lecture nomade !

Payot Libraire a choisi pour vous deux modèles de liseuses haut de gamme de la marque Bookeen – la marque pionnière de la lecture numérique depuis 2003 – dotées d’une technologie dernière génération tout en étant simples, fiables, intuitives et uniquement dédiées à la lecture de livres numériques. La technologie de l’encre électronique garantit une lisibilité sous tous les angles (comme le vrai papier) sans reflets, sans surbrillance, sans fatigue pour les yeux, même en plein soleil.

Design épuré extra-plat, vitesse de réaction optimum, interface enrichie : les derniers modèles Cybook Muse HD et Saga offrent une navigation fluide et efficace dans vos e-books.

Les prix actualisés sont disponibles en librairie et sur www.payot.ch

CYBOOK MUSE HD, BOOKEEN ÉCRAN HAUTE RÉOLUTION (300 PPP)

- **Écran E-Ink tactile multi-points**
 - Écran : 6" / Résolution 1448 x 1072 px / PPP : 300
 - Technologie : E-Ink Carta (Haute Résolution)
 - Écran tactile : Capacitif multi-points
- **Technologie FrontLight**
 - Film invisible diffuseur de lumière, Traitement anti-reflets
 - 20 niveaux de réglage de la lumière
- **Microprocesseur rapide et puissant**
 - Processeur : Cortex A8 (1 GHz)
 - RAM : 512 MB DDR3
- **Design compact et élégant**
 - Dimensions : 116 x 155 x 8 mm, Poids : 180 g, sans la coque
- **Stockage**
 - 8 Go environ 8000 e-books
 - Port d'extension : MicroSDHC jusqu'à 32 Go environ 32'000 e-books / Micro USB 2.0 pour téléchargement et rechargement de la batterie
- **Boutons**
 - Boutons mécaniques : page avant et page arrière, menu, marche / arrêt
- **Autonomie batterie**
 - 1900 mAh Des semaines d'autonomie (dépend de l'utilisation du WiFi)
- **Composants**
 - Câble pour la charge batterie et la synchronisation
- **Logiciel**
 - Interface en 27 langues / Navigateur Web / OS Linux 2 / Adobe reader Mobile SDK 10
- **Standards des fichiers**
 - ePub, PDF Adobe DRM, HTML, Txt, FB2, DJVU
- **Images**
 - JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD
- **Fonctionnalités**
 - Simplification de la mise en page des PDF/ gestionnaire de notes / marque-pages/ surlignage / dictionnaires / 20 tailles de caractères/ personnalisation des écrans de veille / gestion des collections/ progression dans l'ouvrage/ export de notes
- **Mises à jour**
 - OTA (Over The Air), carte MicroSD, connexion USB
- **Contenu offert**
 - Plus d'une centaine de livres offerts dont une vingtaine en français
- **Garantie**
 - 2 ans

SAGA, BOOKEEN 4 COULEURS, DOUX AU TOUCHER ET RÉSISTANT

- **Écran E-Ink tactile multi-points**
 - Écran : 6" / Résolution : 1024 x 758 px / PPP : 213
 - Technologie : E-Ink Carta (Haute Résolution)
 - Écran tactile : Capacitif multi-points
- **Technologie FrontLight**
 - Film invisible diffuseur de lumière, Traitement anti-reflets
 - 20 niveaux de réglage de la lumière
- **Processeur rapide et puissant**
 - Processeur : Allwinner A13 Cortex A8 (1 GHz)
- **Design compact et élégant**
 - Dimensions : 134 x 155 x 15 mm, Poids : le modèle Saga est une liseuse tout-en-un de 320 g avec couverture
- **Stockage**
 - 8 Go environ 8000 e-books
- **Boutons**
 - Boutons mécaniques : FrontLight, page avant et page arrière, menu, marche / arrêt
- **Connectivité**
 - WiFi (802.11 b/g/n)
- **Autonomie batterie**
 - 1900 mAh Des semaines d'autonomie (dépend de l'utilisation du WiFi)
- **Gyroscope**
 - Gyroscope intégré pour droitier et gaucher
- **Composants**
 - Câble pour la charge batterie et la synchronisation
- **Logiciel**
 - Interface en 27 langues / Navigateur Web / OS Linux/ Adobe Reader Mobile SDK 10
- **Standards des fichiers**
 - ePub, PDF Adobe DRM, HTML, Txt, FB2, DJVU
- **Images**
 - JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD
- **Fonctionnalités**
 - Simplification de la mise en page / gestionnaire de notes / marque-pages/ surlignage / dictionnaires (dépend du réglage de l'interface) / recherche / 20 tailles de caractères / progression dans l'ouvrage / export des notes
- **Mises à jour**
 - OTA (Over The Air), connexion USB
- **Contenu offert**
 - Plus d'une centaine de livres offerts dont une vingtaine en français
- **Garantie**
 - 2 ans


VOTRE LISEUSE EN DÉTAIL

CYBOOK MUSE HD



[1] Bouton d'alimentation (marche/arrêt) : allume et éteint la liseuse.
Avec DEL de chargement : quand la batterie est chargée, la DEL s'éteint.

[2] Écran e-paper tactile multi-touch : pince, étire, pivote, tourne les pages, etc. L'écran vous obéit du bout des doigts.



[3] Bouton page arrière : tourne une page vers l'arrière ; si vous le maintenez appuyé, tourne plusieurs pages en mode accéléré.

[4] Bouton page avant : tourne une page vers l'avant ; si vous le maintenez appuyé, tourne plusieurs pages en mode accéléré.

[5] Bouton menu principal : vous ramène au menu principal et permet d'activer le FrontLight en appuyant une seconde dessus.

[6] Connecteur USB : permet la charge de la batterie et le transfert de contenu avec un ordinateur.

[7] Connecteur microSD : permet d'insérer une carte microSD pour étendre la mémoire de stockage de votre liseuse (jusqu'à 32 Go).

[8] Menus contextuels : vous pouvez à tout moment faire apparaître une fenêtre de menu contextuel offrant différentes possibilités en fonction de la situation et de l'activité en cours. Deux façons de faire apparaître un menu contextuel :

- soit en appuyant sur le bouton principal et en sélectionnant «menu»,
- soit en touchant le centre de l'écran.

[9] Clavier virtuel : apparaît dès qu'il est nécessaire en bas de l'écran. Le texte tapé apparaît touche après touche juste au-dessus du clavier ; pour valider le texte tapé, appuyez sur la touche «↵».

[10] Dictionnaire : pour faire apparaître la définition d'un mot selon «Le Nouveau Littré», appuyez 2 secondes sur ce mot jusqu'à ce qu'il soit sélectionné en noir. Lorsque vous retirez votre doigt, une fenêtre de définition apparaît.

SAGA



VOTRE LISEUSE PAS À PAS

1. Charger votre liseuse

Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie complètement. Branchez le connecteur USB du câble fourni au port USB de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur, et branchez l'autre extrémité du câble au bas de votre Cybook [6]. Le chargement de votre liseuse prend de 3 à 5 heures. Lorsque la batterie est totalement rechargée, la charge s'arrête automatiquement (il n'y a pas de risque de surchauffe). Débranchez votre liseuse.



2. Allumer votre liseuse

Allumez votre Cybook en appuyant sur le bouton marche/arrêt [1]. L'écran affichera une image indiquant que votre appareil démarre et une liste de langues apparaît.

3. Choisir la langue

Dans le menu de langues, choisissez votre langue pour obtenir une interface adaptée d'un simple effleurement du doigt. Ce menu n'a pas d'effet sur la langue des livres téléchargés.

4. Naviguer dans votre liseuse

La page d'accueil apparaît, avec 3 zones.

- **Lecture en cours** : en touchant cette zone, accédez au dernier livre lu à la dernière page lue.
- **Bibliothèque** : les derniers livres lus ou téléchargés apparaissent et d'autres peuvent défiler ; en touchant la zone «tout voir» à droite, accédez à tous les contenus numériques présents dans la mémoire.
- **Librairie** : cette zone vous donne accès à la librairie en ligne payot.ch. L'application payot.ch s'installe automatiquement la première fois que vous connectez votre liseuse au WiFi.

Pour naviguer dans le contenu, vous devez caresser l'écran ou utiliser les boutons de navigation droite/gauche [3] et [4] pour passer d'une page à l'autre. Pour ouvrir un document ou un dossier, touchez l'icône une fois légèrement du bout du doigt.



Lire le manuel d'utilisation complet

Consultez le manuel d'utilisation complet, classé dans la bibliothèque et lisible comme un e-book. Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel pour profiter pleinement de votre liseuse.

5. Télécharger des livres

Deux options s'offrent à vous.

CAS I.

Depuis un ordinateur (PC ou MAC)



a. Installer gratuitement Adobe Digital Editions sur votre ordinateur et créer votre compte Adobe ID

Pour télécharger et lire des contenus protégés, vous devez installer gratuitement le logiciel Adobe Digital Editions (voir définition page 1) sur votre ordinateur. **Attention!** cette opération ne doit être réalisée qu'une seule fois. Connectez-vous avec votre ordinateur sur payot.ch. Cliquez sur «Aide au téléchargement», au bas de la page d'accueil à droite. Puis, cliquez sur le lien Adobe Digital Editions à la fin du deuxième paragraphe, téléchargez le logiciel Adobe Digital Editions et installez-le sur votre ordinateur. ⚠ Vous devez ensuite suivre les étapes pour créer un compte Adobe ID et autoriser votre ordinateur avec cette ID dans le menu aide d'Adobe Digital Editions, puis sélectionner «Autoriser l'ordinateur».

Attention! Il est nécessaire d'identifier également votre liseuse avec votre compte Adobe ID (voir page 9, Cas II. point a).



b. Télécharger des livres sur votre ordinateur

- Depuis votre ordinateur, dans le catalogue «eBooks» d'une librairie en ligne (par ex. payot.ch), choisissez vos livres numériques, sélectionnez-les dans votre panier, puis procédez à leur achat.
- Une fois votre paiement enregistré, le fichier téléchargé doit être ouvert avec Adobe Digital Editions ou glissé directement dans la fenêtre Adobe Digital Editions.
S'il s'agit d'un e-book protégé par DRM, vous téléchargez un fichier avec extension «.ACSM» qui doit être ouvert avec Adobe Digital Editions ou glissé directement dans la fenêtre Adobe Digital Editions.
S'il s'agit d'un e-book non protégé par DRM, vous téléchargez directement l'ePub ou le PDF.



c. Transférer vos livres sur votre liseuse

- Ouvrez Adobe Digital Editions;
- Connectez votre liseuse à votre ordinateur via le câble USB fourni;
- Allumez votre Cybook et répondez «oui» à la question sur votre liseuse. Vous voyez apparaître votre liseuse dans le panneau gauche d'Adobe Digital Editions
- Pour copier un e-book depuis la bibliothèque Adobe Digital Editions de l'ordinateur sur le Cybook, cliquez sur «Tous les éléments» dans le panneau gauche de votre fenêtre. Sélectionnez dans la bibliothèque le fichier à transférer, maintenez le clic gauche enfoncé et faites glisser le fichier vers le Cybook situé dans le panneau gauche (un signe «+» s'inscrit pour indiquer que le lecteur de destination est correctement sélectionné). Relâchez le clic gauche. Le programme indique alors que la copie est en cours;
- Une fois le transfert terminé, débranchez votre Cybook de l'ordinateur : la bibliothèque réapparaît sur l'écran de votre liseuse, un bandeau «nouveau» signale les e-books que vous venez de transférer.

CAS II.

Depuis votre liseuse connectée par WiFi à internet

a. Identifier votre liseuse avec votre compte Adobe ID

Pour télécharger et lire des contenus protégés, vous aurez besoin de lier votre liseuse à un compte Adobe ID. Le processus se met en place quand vous vous connectez à une librairie en ligne (par ex. payot.ch).


- Connectez-vous au WiFi et cliquez sur l'application payot.ch ;
Si vous possédez déjà un identifiant, saisissez vos codes existants.
Si vous n'avez pas encore d'identifiant, entrez une adresse email et un mot de passe qui constitueront votre Adobe ID.
- Il vous est alors demandé d'autoriser votre liseuse, répondez «oui». C'est à partir de cette étape que votre identifiant Adobe ID est inscrit dans votre liseuse.
Cette opération ne doit être réalisée qu'une seule fois.



b. Télécharger des livres sur votre liseuse

- Sur le site de vente de livres numériques en ligne (par ex. payot.ch), choisissez vos livres numériques, sélectionnez-les dans votre panier, puis procédez à leur achat.
- Une fois votre paiement enregistré, cliquez sur le lien vous permettant de télécharger vos livres.

Attention! Il est de la responsabilité de l'utilisateur de sauvegarder ses e-books sur un ordinateur.



6. Lire vos livres

Les nouveaux fichiers apparaissent en première position dans la bibliothèque de la page d'accueil du Cybook, signalés par un bandeau «nouveau». Touchez leur icône une fois pour les ouvrir.

COMMENT RÉSOUDRE QUELQUES PROBLÈMES TECHNIQUES ?

Ma liseuse ne démarre pas :

- Commencez toujours par vérifier que la batterie de l'appareil est chargée car le texte peut rester affiché même si la batterie est déchargée!
- Si la batterie est chargée : tentez une réinitialisation en maintenant le bouton marche/arrêt [1] enfoncé pendant 8 secondes, puis rallumez.
- Si échec, ramenez la liseuse en magasin.

L'écran de ma liseuse est figé :

- Vérifiez que la batterie est chargée en connectant l'appareil à l'aide d'un câble USB sur l'ordinateur allumé ou sur une prise secteur.
- Tentez une réinitialisation, voir ci-contre.
- Si échec, ramenez la liseuse en magasin.

Attention! Vous ne devez pas tenter d'ouvrir le Cybook sinon la garantie n'est plus valide.

En cas de problème de téléchargement d'un e-book :
contacter l'adresse support.technique@payot.ch

LES LIBRAIRIES PAYOT

LAUSANNE Place Pépinet 4 Tél. 021 341 33 31 pepinet@payot.ch

GENÈVE RIVE GAUCHE Rue de la Confédération 7 Tél. 022 316 19 00 rive-gauche@payot.ch

GENÈVE CORNAVIN Place Cornavin 7 Tél. 022 404 44 30 cornavin@payot.ch

LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 032 916 16 06 la-chaux-de-fonds@payot.ch

FRIBOURG Rue de Romont 21 Tél. 026 322 46 70 fribourg@payot.ch

MONTREUX Avenue du Casino 49 Tél. 021 963 06 07 montreux@payot.ch

MORGES Grand-Rue 50 Tél. 021 801 16 35 morges@payot.ch

NEUCHÂTEL Rue du Seyon 2 Tél. 032 724 22 00 neuchatel@payot.ch

NYON Centre La Combe Tél. 022 365 04 50 nyon@payot.ch

SION Avenue du Midi 14 Tél. 027 322 52 72 sion@payot.ch

VEVEY Rue des Deux-Marchés 15 Tél. 021 921 17 32 vevey@payot.ch

YVERDON-LES-BAINS Rue des Remparts 1-3 Tél. 024 424 88 30 yverdon@payot.ch

PAYOT

L I B R A I R E